

Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663
Tel.: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Mobiles Handwaschbecken

Art.-Nr. 00-00013

www.neumaerker.de

VERPACKUNGS-INHALT

Das mobile Handwaschbecken Type ES-VP-20-F wird in einem Karton verpackt.
Inhalt mit folgendem Zubehör:

befestigt an der Waschstation:

- 1 Kniebedienungseinheit
- 1 20 Ltr. Frischwasserbehälter
- 1 Abwasserbehälter – 20 Liter
- 4 Kunststoff-Rollen
(zwei davon mit Feststellbremse)
- 1 Edelstahl- Wasserschüssel incl. Gummistopfen
- 1 Batterie - anschlussfertig

lose beiliegend:

- 1 Wasserhahn zum Einstecken
- 1 Seifenspender
- 1 Rollenhalter ohne Papierrolle

MONTAGE

Gerät wird betriebsfertig geliefert – lediglich der Wasserhahn ist in die angebrachte Kupplung einzustecken.
(einfaches lösen durch drücken des Kupplungsringes)
Seifenspender in die vorhandene Öffnung stecken und Rollenhalter in der seitlich angebrachten Öse befestigen)

BEDIENUNG ES-VP-20-F

Die Wasserentnahme wird durch das Kniepedal geregelt.

Das verbrauchte Schmutzwasser wird durch Öffnen des Verschlussstopfens in der Wasserschüssel in den Abwassereimer eingeleitet. Zum Entsorgen des Schmutzwassers rückseitige Rändelschraube lösen – Rückwand mittels Griff abnehmen – Abwassereimer herausnehmen und Eimer entleeren.

Zum Befüllen des Frischwasserbehälters, wie oben beschrieben Rückwand lösen - grauen Wasserbehälter herausziehen - Wasseranschluss (blauer Schlauch) lösen – Strom-Steckverbindung trennen – Behälter mit kaltem oder warmen Wasser auffüllen.
Ist der Frischwasservorrat aufgebraucht, kann der Behälter beliebig oft nachgefüllt werden.

Vor Wasserentnahme die 2 an den Rollen befindlichen Bremsen arretieren.

Batterie ist nicht wiederaufladbar - als Ersatzteil erhältlich –
Lebensdauer ca. 2000 Pumpvorgänge

Auf die neue Frischwasserverordnung besonders achten – Frischwasserbehälter des Öfftern gründlich reinigen.

**ACHTUNG: DAS FRISCHWASSER MUSS JEWEILS NACH
DEN GESETZLICHEN HYGIENEBESTIMMUNGEN ÜBERPRÜFT WERDEN**

